

Datenblatt Varianten:

sas560öf, Aggregat mit 270l Behälter, stehend
Artikelnummer: ZZ 83 400

Technische Daten:

Type: sas560öf

Betriebsüberdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 560 l/min

Effektive Lieferleistung: 457 l/min

Verdichterstufen pro Aggregat: 2

Zylinder pro Aggregat: 2

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 3,0 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/Hz

Schalldruckpegel: 79 dB(A) optional mit Schalldämmbox (siehe Datenblatt ZZ 83 450)

Abmessungen: 650 mm x 650 mm x 1800 mm

Lieferumfang: Aggregat **sas560öf** aufgebaut auf einem stehenden 270l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 184 kg

Druckluftanschluss: G1/2"

Artikelnummer: ZZ 83 400

Beschreibung:

Das Aggregat "sas560öf" ist aufgebaut auf einem stehenden 270l Behälter. Der direktgetriebene Zweizylinder ist Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Kolbenbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch ein großes Lüfter Rad. Damit wird die lange Lebensdauer des Aggregates gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet.

Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.



Datenblatt Varianten:

sas560öf, Aggregat mit 270l Behälter, stehend, schallgedämmt

Artikelnummer: 2Z 83 450

Technische Daten:

Type: sas560öf

Betriebsüberdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 560 l/min

Effektive Lieferleistung: 457 l/min

Verdichterstufen pro Aggregat: 2

Zylinder pro Aggregat: 2

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 3,0 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/Hz

Schalldruckpegel: 67 dB(A)

Abmessungen: 650 mm x 650 mm x 1880 mm

Lieferumfang: schallgedämmtes Aggregat **sas560öf** aufgebaut auf einem stehenden 270l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 272 kg

Druckluftanschluss: G1/2"

Artikelnummer: 2Z 83 450

Beschreibung:

Das schallgedämmte Aggregat "sas560öf" ist aufgebaut auf einem stehenden 270l Behälter. Der direktgetriebene Zweizylinderzylinder ist Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Pleuelbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch ein großes Lüfter Rad. Damit wird die lange Lebensdauer des Aggregates gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet.

Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.

